

JELKA





Bosanski

UPOZORENJE

Opasnost od požara i prevrtanja. Jelku postavite isključivo na ravnu i stabilnu površinu koja može izdržati njenu težinu. Kod viših modela preporučuje se dodatno fiksiranje stalka za pod ili zid. Koristite samo ispravne i atestirane LED lampice. Nikada ne ostavljajte uključene dekoracije bez nadzora ili tokom spavanja. Držite jelku podalje od otvorenog plamena, peći i drugih izvora toplote. Vještačke iglice i sitni ukrasi mogu predstavljati opasnost od gušenja za djecu i kućne ljubimce. Proizvod je namijenjen samo za unutrašnju upotrebu.

Hrvatski

UPOZORENJE

Opasnost od požara i prevrtanja. Jelku postavite isključivo na ravnu i stabilnu površinu koja može izdržati njezinu težinu. Kod viših modela preporučuje se dodatno učvršćivanje stalka za pod ili zid. Koristite samo ispravne i atestirane LED lampice. Nikada ne ostavljajte uključene dekoracije bez nadzora ili tijekom spavanja. Držite jelku podalje od otvorenog plamena, peći i drugih izvora toplote. Umjetne iglice i sitni ukrasi mogu predstavljati opasnost od gušenja za djecu i kućne ljubimce. Proizvod je namijenjen samo za unutarnju upotrebu.

Slovenščina

OPOZORILO

Nevarnost požara in prevrnitve. Jelko postavite izključno na ravno in stabilno podlago, ki lahko prenese njeno težo. Pri višjih modelih je priporočljiva dodatna pritrditev stojala na tla ali steno. Uporabljajte le brezhibne in atestirane LED lučke. Lučk nikoli ne puščajte prižganih brez nadzora ali med spanjem. Jelko hranite stran od odprtega ognja, peči in drugih virov toplote. Umetne iglice in majhni okraski lahko predstavljajo nevarnost zadušitve za otroke in hišne ljubljence. Izdelek je namenjen le notranji uporabi.

Italiano

AVVERTENZA

Pericolo di incendio e ribaltamento. Posizionare l'albero esclusivamente su una superficie piana e stabile in grado di sostenerne il peso. Per i modelli più alti, si raccomanda di fissare ulteriormente la base al pavimento o alla parete. Utilizzare solo luci LED funzionanti e certificate. Non lasciare mai le decorazioni accese senza sorveglianza o durante il sonno. Tenere l'albero lontano da fiamme libere, stufe e altre fonti di calore. Aghi artificiali e piccoli ornamenti possono rappresentare un rischio di soffocamento per bambini e animali domestici. Solo per uso interno.

English

WARNING

Fire and tipping hazard. Place the tree strictly on a flat, stable surface capable of supporting its weight. For taller models, additional securing of the stand to the floor or wall is recommended. Use only functional and certified LED lights. Never leave illuminated decorations unattended or while sleeping. Keep the tree away from open flames, heaters, and other heat sources. Artificial needles and small ornaments may pose a suffocation hazard for children and pets. This product is intended for indoor use only.

Srpski

UPOZORENJE

Opasnost od požara i prevrtanja. Jelku postavite isključivo na ravnu i stabilnu površinu koja može izdržati njenu težinu. Kod viših modela preporučuje se dodatno fiksiranje stalka za pod ili zid. Koristite samo ispravne i atestirane LED lampice. Nikada ne ostavljajte uključene dekoracije bez nadzora ili tokom spavanja. Držite jelku podalje od otvorenog plamena, peći i drugih izvora toplote. Veštačke iglice i sitni ukrasi mogu predstavljati opasnost od gušenja za decu i kućne ljubimce. Proizvod je namenjen samo za unutrašnju upotrebu.

Deutsch

ACHTUNG

Brand- und Kippgefahr. Stellen Sie den Baum nur auf eine ebene und stabile Fläche, die sein Gewicht tragen kann. Bei größeren Modellen wird eine zusätzliche Befestigung des Ständers an Boden oder Wand empfohlen. Verwenden Sie nur funktionstüchtige und zertifizierte LED-Lichterketten. Lassen Sie beleuchtete Dekorationen niemals unbeaufsichtigt oder während des Schlafens eingeschaltet. Halten Sie den Baum fern von offenem Feuer, Heizungen und anderen Wärmequellen. Künstliche Nadeln und kleine Ornamente können eine Erstickungsgefahr für Kinder und Haustiere darstellen. Nur für den Innenbereich.

Français



ATTENTION

Risque d'incendie et de basculement. Placez l'arbre uniquement sur une surface plane et stable pouvant supporter son poids. Pour les modèles plus hauts, une fixation supplémentaire du pied au sol ou au mur est recommandée. Utilisez uniquement des guirlandes LED fonctionnelles et certifiées. Ne laissez jamais les décorations allumées sans surveillance ou pendant le sommeil. Gardez l'arbre à l'écart des flammes nues, des radiateurs et des autres sources de chaleur. Les aiguilles artificielles et petits ornements peuvent présenter un risque d'étouffement pour les enfants et les animaux domestiques. Pour usage intérieur uniquement.

UPUTSTVO ZA SKLAPANJE

1. Prije montaže jelke, izaberite lokaciju u blizini zidne utičnice. Uvjerite se da je površina ravna.

2. Umetnite donji dio tijela jelke (C) u stalak jelke i uvjerite se da je debljelo ravno. Umetnite srednji dio tijela jelke (B) u donji dio tijela jelke (C), zatim umetnite gornji dio tijela jelke (A) u srednji dio tijela jelke (B)



4. Prilikom oblikovanja grana počnite sa vrhovima najudaljenijim od debla. Jedan udesno, jedan ulijevo i jedan u centar glavne stabljike.